

# Recomendações de Manutenção

## Após a Instalação

Sua película de janela foi aplicada utilizando uma solução especial para ativar o adesivo presente na película Vela™, seguido por uma remoção do excesso de água com um rodo. Entretanto, o processo de secagem ainda levará dias ou semanas.

## Instruções de Limpeza

Embora a película Vela™ tenha sido projetada com uma camada espessa com excelente resistência a arranhões, ao fazer a manutenção da película Vela™, o uso de produtos abrasivos não é recomendado. Para limpar a película Vela™, use um material novo e macio como uma toalha ou um pano que não solte fiapos para lavar e secar a superfície da película. Em instâncias com instalação parcial, a limpeza deve ser realizada cuidadosamente, especialmente em áreas expostas e sem vedação para evitar a separação da película.



## Atenção!

**Mantenha estas instruções em mãos e mostre-as ao seu limpador de janelas.**



Não limpe a película Vela™ por 30 dias após a instalação.



Não use produtos de limpeza à base de amônia! Lave a película com soluções de detergente e água.



O uso de limpeza a vapor não é recomendado.

Seu instalador certificado Vela™: \_\_\_\_\_

Para mais informações, entre em contato com: [vela@averydennison.com](mailto:vela@averydennison.com)

© 2018 Avery Dennison Corporation. Todos os direitos reservados. Avery Dennison e todas as outras marcas Avery Dennison, nomes de produtos e códigos são marcas registradas da Avery Dennison Corporation. Todas as outras marcas e nomes de produtos são marcas comerciais de seus respectivos proprietários.

